

New solutions
for hygiene.

ASiRAL

QM-System zertifiziert nach EN ISO 13485

Produktinformation

ASiRAL Melkperfekt SO



- Art des Produktes:** Saures Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Melk- und Milchkühlsysteme
DLG-Gütesiegel; QAV- und Chlorfrei
- Aufbau:** Mineralsäuren, Aktivsauerstoffträger, Tenside, organische Säuren
- Einsatzbereich:** Melkanlagenreinigung, Milchkühlsysteme, Milchsammelwagenreinigung
- Wirkung:** ASiRAL Melkperfekt SO besitzt durch die Kombination aus organischen Säuren und Wasserstoffperoxid eine umfassende desinfizierende Wirkung und ist dabei Chlor- und QAV-frei. Enthaltene anorganische Säuren sorgen gleichzeitig für eine Aktivitätssteigerung des oxidativen Wirkmechanismus und eine effektive Abreinigung mineralischer Beläge, wie beispielsweise Milchstein.
- Einsatzkonzentration und Einwirkzeit:** 0,5% bei Temperaturen über 40 °C
- Einsatztemperatur:** kalt - 65 °C
- Technische Daten:**
- | | | | |
|----------------------------|-------|------------------------|------|
| <i>p</i> -Wert (1%): | -3,42 | <i>Dichte (Konz.):</i> | 1,14 |
| <i>m</i> -Wert (1%): | -3,39 | <i>pH-Wert (1%):</i> | 1,1 |
| <i>Leitf</i> (1%) [mS/cm]: | 12,47 | | |
- Schaumverhalten:** Schwach schäumend, CIP-fähig, besonders leicht ausspülbar
- Dosierung:** Manuell oder mit Dosierpumpe, auch leitfähigkeitsgesteuert bzw. über Einspülautomat
- Konzentrationsbestimmung:** Titration des -m-Wertes
- Temperaturstabilität des Konzentrats:** 0 - 40 °C, zu hohe Temperaturen und Sonneneinstrahlung führen zur Entbindung des Aktivsauerstoffes.
- Korrosionsverhalten:** Nicht korrosiv bei Edelstahl und Aluminium.
- Sonstiges:** Haltbarkeit begrenzt (ca. 6-12 Monate, je nach Lagerbedingungen).
Kühl lagern, vor Sonne schützen.
BAuA-Nr.: N-67695
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Biozid ist Wasserstoffperoxid.
- Sicherheitsdaten:**
- | | |
|------|---|
| H290 | Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. |
| H314 | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| H318 | Verursacht schwere Augenschäden. |

14. Mai. 18

ASiRAL

GmbH Hermann-Wehrle-Str. 15 D-67433 Neustadt Tel. (+49) 06321/9128-0

Diese Angaben beinhalten wegen der Fülle möglicher Einflüsse keine rechtliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck und befreien daher nicht von eigenen Prüfungen und Sicherheitsmassnahmen.

New solutions
for hygiene.



QM-System zertifiziert nach EN ISO 13485

Produktinformation

ASiRAL Melkperfekt SO



- P260 Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331 Bei Verschlucken: Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
- P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313 Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

14. Mai. 18



GmbH Hermann-Wehrle-Str. 15 D-67433 Neustadt Tel. (+49) 06321/9128-0

Diese Angaben beinhalten wegen der Fülle möglicher Einflüsse keine rechtliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck und befreien daher nicht von eigenen Prüfungen und Sicherheitsmassnahmen.